

Herzlich Willkommen

Dethleffs
Ein Freund der Familie



Dethleffs
Ein Freund der Familie

Boden von unten mit 30mm anbohren



Dethleffs
Ein Freund der Familie

Loch im Styrodur vergrößern



Dethleffs
Ein Freund der Familie



Dethleffs
Ein Freund der Familie

Wasser einsprühen



Dethleffs
Ein Freund der Familie

PU Kleber mit Schlauch einsprühen



Dethleffs
Ein Freund der Familie

Boden von unten und oben fixieren



Dethleffs
Ein Freund der Familie



Dethleffs
Ein Freund der Familie

Schaum abschneiden



Dethleffs
Ein Freund der Familie

Mit Sika 221 Loch verschließen



Dethleffs
Ein Freund der Familie

Unterboden mit Steinschlagschutz einsprühen



Dethleffs
Ein Freund der Familie