

Der Wartungsplan für CITROËN Fahrzeuge richtet sich hauptsächlich nach der Kilometerlaufleistung.

Der vom Hersteller vorgeschriebene Wartungsdienst ist bei Erreichen der entsprechenden Laufleistung oder des entsprechenden Alters durchzuführen.

## Intervalle in km bzw. zeitliche Intervalle

Bei NORMALEN Einsatzbedingungen

| km :                          |                                    | 40 000       | 30 000       | 20 000       | 15 000      |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| C1                            | Benzin                             |              |              |              | oder 1 Jahr |
|                               | HDi                                |              | oder 2 Jahre |              |             |
| C2<br>C3<br>C3 PLURIEL        | Benzin                             |              | oder 2 Jahre |              |             |
|                               | HDi (außer HDi 92 und 1.6 HDi 16V) |              | oder 2 Jahre |              |             |
|                               | HDi 92 und 1.6 HDi 16V             |              |              | oder 2 Jahre |             |
| BERLINGO<br>XSARA-<br>PICASSO | Benzin, HDi                        |              |              | oder 1 Jahr  |             |
|                               | Diesel mit indirekter Einspritzung |              |              |              | oder 1 Jahr |
| C4<br>C5                      | Benzin (außer C4 2.0i 180 ps)      |              | oder 2 Jahre |              |             |
|                               | C4 2.0i 180 cv                     |              |              | oder 2 Jahre |             |
|                               | HDi (außer 1.6 HDi 16V)            |              | oder 2 Jahre |              |             |
|                               | 1.6 HDi 16V                        |              |              | oder 2 Jahre |             |
| C4 PICASSO                    | Benzin                             |              | oder 2 Jahre |              |             |
|                               | HDi (außer 1.6 HDi 16V)            |              | oder 2 Jahre |              |             |
|                               | 1.6 HDi 16V                        |              |              | oder 2 Jahre |             |
| C6 / C8                       | Benzin, HDi                        |              | oder 2 Jahre |              |             |
| JUMPER                        | HDi                                | oder 2 Jahre |              |              |             |
| JUMPY                         | Benzin, HDi                        |              | oder 2 Jahre |              |             |

## Zusätzliche Kontrollen

### Durchführung der Abgasuntersuchung:

- Die Kontrolle und Einstellung erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes.

### Prüfung Korrosionsschutz:

- Die erste Kontrolle erfolgt bei PKW 4 Jahre nach der Erstzulassung, dann alle 2 Jahre.
- Alle 2 Jahre für Nutzfahrzeuge.

### Die Kontrollen der Klimaanlage sind alle 2 Jahre durchzuführen.

## der Wartungsdienste für Ihr Fahrzeug

### Bei ERSCHWERTEN Einsatzbedingungen

| km :                          |                                    | 30 000      | 20 000      | 15 000      | 10 000      |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| C1                            | Benzin                             |             |             |             | oder 1 Jahr |
|                               | HDi                                |             | oder 1 Jahr |             |             |
| C2<br>C3<br>C3 PLURIEL        | Benzin                             |             | oder 1 Jahr |             |             |
|                               | HDi (außer HDi 92 und 1.6 HDi 16V) |             | oder 1 Jahr |             |             |
|                               | HDi 92 und 1.6 HDi 16V             |             |             | oder 1 Jahr |             |
| BERLINGO<br>XSARA-<br>PICASSO | Benzin, HDi                        |             |             | oder 1 Jahr |             |
|                               | Diesel mit indirekter Einspritzung |             |             |             | oder 1 Jahr |
| C4<br>C5                      | Benzin (außer C4 2.0i 180 ps)      |             | oder 1 Jahr |             |             |
|                               | C4 2.0i 180 cv                     |             |             | oder 1 Jahr |             |
|                               | HDi (außer 1.6 HDi 16V)            |             | oder 1 Jahr |             |             |
|                               | 1.6 HDi 16V                        |             |             | oder 1 Jahr |             |
| C4 PICASSO                    | Benzin                             |             | oder 1 Jahr |             |             |
|                               | HDi (außer 1.6 HDi 16V)            |             | oder 1 Jahr |             |             |
|                               | 1.6 HDi 16V                        |             |             | oder 1 Jahr |             |
| C6 / C8                       | Benzin, HDi                        |             | oder 1 Jahr |             |             |
| JUMPER                        | HDi                                | oder 1 Jahr |             |             |             |
| JUMPY                         | Benzin, HDi                        |             | oder 1 Jahr |             |             |

### Erschwerte Einsatzbedingungen:

- Vorrangige Verwendung des Fahrzeugs im Stadtverkehr (z. B. Taxibetrieb),
- Fahren in sehr heißen Ländern (Länder, in denen die Temperatur häufig mehr als 30°C beträgt),
- Fahren in kalten Ländern mit einer Temperatur, die häufig weniger als - 15°C beträgt,
- Staubige Strecken (Baustellenverkehr),
- Kurzstrecken (Motor erreicht Betriebstemperatur nicht)
- Betrieb mit Kraftstoff mangelhafter Qualität (Schwefelgehalt über 500 ppm) und Verwendung von Schmierstoffen, die nicht unseren Vorgaben entsprechen.

### UMFANG DER WARTUNGSARBEITEN

Durchzuführen:

Art der Arbeit:

**Bei jedem Wartungsdienst**

Standardarbeiten



**Alle 60 000 km**

Allgemeine Arbeiten



**Je nach Alter Ihres Fahrzeugs**

Arbeiten je nach Alter



**Je nach Ausstattung Ihres Fahrzeugs**

Sonderarbeiten



**Je nach Motorisierung**

Steuerzahnriemen



**Je nach Motorisierung**

Partikelfilter





Ölwechsel- und Serviceanzeige  
selbst zurücksetzen::

Zündung aus.

Gas- und Bremspedal gleichzeitig  
treten.

Zündung einschalten - Motor  
nicht starten!

Gas- und Bremspedal gedrückt  
halten, bis die Anzeige

"Motorölwechsel durchführen"  
erscheint.

Zündung ausschalten.

Pedale loslassen.

Zündung wieder einschalten.