


Aus und Einbau der Tür:

Ausbau der Tür:

1. Tür öffnen



1. Öffnen Sie die Tür durch Ziehen der Türleiste (1).
2. Ziehen Sie nun bei geöffneter Tür die Türleiste (2) so dass sie leicht unter Spannung steht und beginnen Sie mit der Entriegelung.

2. Tür entriegeln und entnehmen

An der Innenseite der Tür befinden sich in allen 4 Ecken Verriegelungen.



1. Betätigen Sie die Entriegelung in folgender Reihenfolge 2,4,1,3.
(Bei der Entriegelung muss ein kleiner Widerstand mit Druck überwunden werden)
2. Schließen Sie die Tür.
3. Die Tür kann nun herausgezogen werden.

Bei der Entriegelung und dem Entnehmen der Tür muss die ganze Zeit die Spannung auf der Türleiste (2) gehalten werden.



Einbau der Tür:

1. Tür einsetzen:



1. Die Tür auf der rot markierten Seite einsetzen.
2. Bei geöffneter Tür die Türleiste (2) auf leichter Spannung ziehen und halten.
3. Betätigen Sie die Entriegelung in folgender Reihenfolge 1,3,2,4.
4. Schließen Sie nun die Tür.